

## Bauformen Hörgeräte

Die gängigsten Bauformen im Überblick.

### HINTER - DEM - OHR (HDO)

- mittel bis hochgradiger Hörverlust
- Einfache Bedienung
- Pflegeleicht
- Richtmikrofon
- Bluetooth-Konnektivität
- Akku- oder Batteriebetrieb



### EXTERNER HÖRER (HDO/RIC)

- Leichter bis starker Hörverlust
- Diskretes Design
- Offener Gehörgang
- Richtmikrofon
- Bluetooth-Konnektivität
- Akku- oder Batteriebetrieb



### IM - OHR (IDO/ITC)

- Leichter bis starker Hörverlust
- Richtmikrofon
- Bluetooth-Konnektivität
- Akku- oder Batteriebetrieb



### IM - OHR (IDO/IIC)

- Leichter bis mittelgradiger Hörverlust
- Diskretes Design
- Kaum Windgeräusche
- Batteriebetrieben

